

Kizbox[®] II

Notice d'installation
et d'utilisation



Table des matières

Présentation	04
Précautions	04
Contenu de la boîte	05
Description du produit	05
Installation et configuration	06
Caractéristiques techniques	06
Recyclage et déclaration de conformité	07
Symboles et description	07

Présentation

La box Kizbox® associée aux équipements radios io-homecontrol® et RTS, permet de piloter et programmer des scénarii pour vos installations.



Précautions

Généralités



Lisez attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de procéder à l'installation de ce produit.

Suivez précisément chacune des instructions données et conservez cette notice aussi longtemps que le produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout non-respect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de toute responsabilité et de la garantie.

Consignes générales de sécurité

1. Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.
2. Eviter les chocs et les chutes.
3. Ne jamais tenter d'immerger le produit dans un liquide.
4. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit. Sa surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et sec.
5. Ne pas utiliser ce produit en extérieur. Ne pas faire passer les câbles à l'extérieur.
6. Toute utilisation ou modification sur l'équipement non prévue par cette notice pourrait entraîner un danger pour l'utilisateur. L'extinction complète du produit peut être réalisée en débranchant la fiche d'alimentation.



L'interface Ethernet ne doit jamais être connectée directement à une prise téléphonique. Veuillez à la brancher sur matériel réseau type Switch ou Hub Ethernet.

Contenu de la boîte



1 x Kizbox®



1 x Adaptateur secteur



1 x Câble Ethernet



1 x Notice d'installation
et d'utilisation

Description du produit



Les voyants donnent des informations sur l'état de fonctionnement du produit.

Lors du démarrage

- **Orange fixe** : le module Kizbox® démarre.
- **Rouge clignotant** : en cours de mise à jour.
- **Orange clignotant** : le produit s'initialise pour arriver en fonctionnement normal.

En fonctionnement normal

- **Vert fixe** : le module Kizbox® est connecté au cloud.
- **Rouge** : le module Kizbox® n'est pas connecté au cloud.

Les boutons permettent les interactions suivantes :

Lors du démarrage

- **RST** : permet de mettre à jour le produit lorsque maintenu enfoncé à la mise sous tension. Munissez-vous d'un objet fin afin de l'actionner.

En fonctionnement normal

- **CFG** : un appui de 2 secondes permet le passage en appairage au mode local.

Appairage au mode local

- **Presser CFG pendant 2 secondes** prépare la Kizbox® à l'appairage au mode local.
- **Les voyants clignotent lentement en bleu.**
- **Les voyants clignotent rapidement en bleu** pendant 2 secondes si un appairage au mode local est établi, puis retourne en fonctionnement normal.
- La Kizbox® retourne en fonctionnement normal si aucun appairage n'est effectué dans les 60 secondes, ou suite à un appui court sur le bouton **CFG**.

Installation et configuration


Prérequis pour l'installation

Disposer d'un point d'accès à Internet avec un connecteur RJ45 libre.



Il sera nécessaire de relever le numéro PIN de la Kizbox® (ce numéro se trouve sur une étiquette collée sous le boîtier qui sera demandé lors de l'activation du produit).

Installation

- Connecter le produit à un point d'accès internet via le câble RJ45 fourni, connecté sur le connecteur Ethernet représenté par le logo .
- Brancher le bloc d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation.



Attention

- Placer la box à une distance minimale de 30 cm du modem internet.
- Ne pas poser la box sur une surface métallique ni placer la box dans un coffret métallique.
- Ne pas installer la box à proximité d'une surface métallique ou dans une goulotte contenant des câbles électriques.
- Ne pas installer la box dans un espace où les dispositifs utilisant les radiofréquences comme média de transmissions sont interdits (Se référer aux normes locales en vigueur).
- Ne pas installer la box à proximité de dispositifs qui pourraient être affectés par les ondes radio.
- Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour le raccordement au secteur.
- Dérouler complètement le cordon électrique avant de le raccorder à la prise afin d'éviter tout risque de surchauffe.
- L'adaptateur secteur et son cordon doivent être hors de la portée des enfants et des animaux domestiques tout en restant accessibles afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence.

Configuration

- Se référer à la notice d'utilisation de l'application pour smartphone pour toute information sur l'appairage d'un produit.
- Se référer également à la notice d'utilisation de votre produit à piloter afin de le mettre en configuration

Caractéristiques techniques

Boîtier

- Indice de protection IP20.
- Température d'utilisation +0°C à 50°C.
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000m.
- Degré de pollution : 2.
- Humidité de fonctionnement : entre 30% à 85%.
- Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm.
- Boîtier plastique ABS-PC.
- Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA
- Courant assigné des connecteurs USB d'extension: 500ma pour le connecteur supérieur et 1A pour la somme des connecteurs inférieurs.

Adaptateur Secteur

- Alimentation 230V ~ 50Hz.
- Alimentation 5V continu 2A.

Radio

- Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869,85MHz (<25mW) conformément à la norme io-homecontrol.
- Fréquences radio 433,92MHz (<10mW) conformément à la norme RTS.
- Récepteur de classe 2.

Recyclage et déclaration de conformité



Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage.

Nous déclarons par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : <https://www.legal.overkiz.com/DoC/KIZBOX-DoC.pdf>


Symboles et description

	Marque CE.
	Consulter la notice.
	Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce symbole indique que les batteries et les équipements électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais collectés séparément.
	Courant alternatif.
	Courant continu.
	Pour utilisation en intérieur uniquement.
	Double isolation.



Immeuble Variation A
Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy - France
Tel : +33 (0)4 50 10 79 50
Fax : +33 (0)4 50 10 79 89

www.overkiz.com



P000138B